



Odpor v červeném kolečku nutno odpájet!